

お客様へ

ALPINE

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■駐車モードについて

駐車モードを使用する際は、下記内容をご確認頂き、使用してください。

駐車モード使用時のご注意

- ・ 駐車モードは車両の電源を使用しているため、車両バッテリーに負荷がかかります。定期的に車両バッテリーの点検を行ってください。
- ・ 次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますので、オフタイマーの使用を推奨します。(毎日乗車しない/1日の走行が1時間以下/車両バッテリーを1年以上使用している)
- ・ 駐車モードの使用後は車両バッテリー電圧が低下した状態のため、必ずエンジンを始動し、車両バッテリーの充電を行ってください。車両バッテリー上がりの原因となります。
- ・ 車両バッテリー上がりに関しては、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承いただいた上で使用してください。
- ・ 長時間録画を行う場合、microSDHCカードの容量や本体の設定により、録画データが上書きされる場合がありますので注意してください。

■オフタイマーについて

オフタイマー

駐車モード中のオフタイマーが設定されます。

※駐車モードON時は自動的にオフタイマーがONになります。



設定内容 : 1時間/3時間/6時間/12時間/24時間(初期設定)/48時間/無し